

# 移動台「どう？楽っしょ！」TCG型 取扱説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよく

**お読みいただき、事故が起こらないように、内容にしたがって正しくお使いください。**

またお読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ大切に保存してください。

## 各部の名称



## 表示マークについて

ここに記載されている注意事項を守らないと、製品の破損が生じる恐れがあります。

### 警告

記載されている内容を守らなければ、転倒事故が生じる危険のあることを示します。

### 注意

記載されている内容を守らなければ、製品が破損する恐れのあることを示します。  
※破損したまま使用しますと、転倒事故の原因になります。



● 移動台は、正しく使われていないと転倒の危険があります。お使いになるときは、移動台の安定した状態を確認してください。

● この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。



● 禁止 このマークは、禁止（してはいけないこと）を示します。



● 強制 このマークは、強制（必ずすること）を示します。

## 安全のために、必ず守っていただきたいこと

### 1. 使用条件について



禁止

### 警告

● 移動台としての用途以外の使いかたをしないでください。用途以外の使いかたをすると、転倒事故の恐れがあります。



強制

● 最大使用質量 120 kgの範囲内で使用してください。合計質量が、最大使用質量 120 kgを超える使いかたはしないでください。



禁止

● 加工や改造は絶対にしないでください。転倒事故を起こす恐れがあります。

### 2. ご使用になる前に



強制

● 警告 使う前には、異常のないことを確認してください。異常のあるときは、絶対に使わないでください。



禁止

● 変形した移動台を使わないでください。この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材を曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。

### 3. 運ぶときは



禁止

### 注意

● 投げするなど乱暴に扱わないでください。乱暴に扱おうと変形へコミ、破損の原因となり、事故の恐れがあります。

### 4. 設置する場所について



禁止

### 警告

● 安定しない場所や滑りやすい場所には、設置しないでください。転倒事故の恐れがあります。

### 5. 移動台を使用するとき

### 注意

- 移動台の上に乗らないでください。
- 底面に手や物を入れないでください。
- 移動台の外形は最大 775mm×675mm 最小 525mm×425mm です。
- 移動台の設置寸法は最大 735mm×635mm、最小 485mm×385mm です。
- アジャスターバーは、ラベルの黒色の線以上伸ばさないでください。
- 移動台は、あらかじめ載せる物の寸法に調整し、確実に締めてください。また緩みが発生している場合は締め直してください。
- 四隅のプレートに脚を確実に載せてください
- フレームには、脚を載せないでください。
- 移動台を使用する際には、キャスターのストッパーを締めた状態で使用してください。

- 洗濯機を載せる場合は、下記の範囲内で使用してください。  
(使用時：洗濯機質量 + 水量 + 洗濯容量 = 最大使用質量 120 kg)  
(移動時：洗濯機質量 = 最大使用質量 70 kg)

- 洗濯機の場合には、振動により当初の設置場所から移動することがあります。

- 移動する場合は、キャスターのストッパーを緩めてから移動してください。


- 自在キャスター（ストッパーなし）を壁面側に向け据え付けてください。

### 6. 設置例

洗濯機を設置の場合



棚を設置の場合



ピカ コーポレイション ■ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く 9:00~17:00まで)