


# UG型作業台

## 取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。  
ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。



### 表示マークについて

取扱説明書に記載されている△マーク付きの説明は、安全上、特に重要な項目ですから、必ずお守りください。

#### 危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。

#### 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

#### 注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

※破損したまま使用しますと、転倒や転落による傷害事故の原因になります。



このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。



このマークは、強制(必ずすること)を示します。

#### 絵表示について

警告表示の要点が一目で理解できるように、取扱説明書の中で絵表示を使用しています。絵表示には下記の意味があります。



#### 感電注意

持ち運びや移動・設置時に、配電線に触ると感電して危険であることを注意しています。



#### 天板の上で爪先立ちするな

天板の上で爪先立ちすると、身体のバランスをくずして、転倒する危険があることを注意しています。

### 安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

#### 1. 使用条件について

##### △警告 この作業台は、最大使用質量の範囲内で使用してください。



●作業台は、正しく使われないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、作業台の安定した状態を確認してください。

●この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

##### △警告 本書で書かれた用途以外の使いかたをしないでください。



使いかたを誤ったり、用途以外の使いかたをしまさと、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

##### △警告 作業台を加工や改造しないでください。



重大な事故を起こす恐れがあります。

#### 2. ご使用になる前に

##### △警告 使う前には、必ず「ご使用前の点検」を行い、異常のないことを確認してください。



異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

##### △警告 変形した作業台を、使わないでください。



この作業台はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲げなおすと強度がいちじるしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使いますと、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

#### 3. 運ぶときは

##### △注意 持ち運ぶときは、ひきずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。



乱暴に扱うと、変形や凹み・破損の原因になります。

#### 4. 設置するとき

##### △危険 設置するときや持ち運びするときは、配電線に注意してください。



この作業台は電気を通しますので、配電線に触ると感電し、重大な事故につながる危険があります。

##### △警告 作業台を高くするために、作業台にパイプや木などをつないだり、台や箱の上に載せたりしないでください。



つなぎ目が折れたり、台や箱が移動などして、転倒や転落の恐れがあります。

### ご使用前の点検

作業台をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

#### 1. 目でみて、下記の点検をしてください。

- 天板にグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。
- 支柱や天板に、曲がり・ねじれ・凹みがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。
- 各部の接合部に割れやいちらじるしい腐食がありませんか。また、取付部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちらじるしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。
- ネジ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。
- 滑り止めキャップのゴムがすり減ったり、外れたりしていませんか。すり減ったり、外れたりしている場合は、絶対に使わないでください。

#### 2. 下記の箇所を触って点検をしてください。

- 支柱や天板をねじってみて、ガタツキがないか点検してください。ガタツキがある場合は、絶対に使わないでください。

#### 3. ネジ類は、緩んでいないか定期的に点検してください。

- 定期的に緩んでいないか点検し、緩んでいる場合は、きつく締めなおしてください。

### 使用後のお手入れと保管の仕方

#### 1. お手入れの仕方

作業台にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

〈掃除の仕方〉

- 汚れは、濡れ雑巾などできれいに拭き取ってください。
- 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- 油系の汚れは、クリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

#### △注意

クリーナーや洗剤を付けたままにしていますと、腐食の原因になります。

#### 2. 保管の仕方

- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。
- 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

#### △注意

- 保管中は、本製品の上にものを置かないでください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065(土日・祝日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この組立説明書の無断転用を禁じます。