# ハッスルタワー用車輪セット

ATL - JS ( φ 125ブレーキ付き自在車輪)

## 取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきま してありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使い方と使用 上の注意事項について記載しています。製 品の組立については、裏面「組立説明書」を ご覧ください。ご使用前には必ず、ATL型本 体の取扱説明書と、この取扱説明書及び組 立説明書をよくお読みいただき、事故が起 こらないよう、内容にしたがって正しくお使 いください。また、お読みになった後も、この 取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に 保存してください。

#### 表示マークについて

取扱説明書に記載されている▲マーク 付きの説明は、安全上、特に重要な項 目ですから、必ずお守りください。



記載されている内容を守らなければ、死亡 や重大な事故が生じる危険が極めて大き いことを示します。



記載されている内容を守らなければ、死亡 や傷害事故が生じる危険のあることを示し ます。



記載されている内容を守らなければ、けが や製品が破損する恐れのあることを示しま す。



このマークは、禁止(してはいけ ないこと)を示します。



このマークは、強制(必ずするこ と)を示します。

- ●足場は、正しく使われないと転倒や 転落の危険があります。お使いにな るときは、足場の安定した状態を確 認してください。
- ●作業時は安全帽(ヘルメット)を着用 してください。
- ●取扱説明書に書かれた使いかた以 外の使用方法や注意事項を守らず に、事故を起こされても責任を負い かねますのでご了承ください。

### 安全作業のために、 必ず守っていただきたいこと

ATL型本体に記載されている注意事項及び ここに記載されている注意事項を守らないと、 死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐 れがあります。

#### 1. 使用条件について

⚠ 警告 車輪を加工や改造しないでくださ



重大な事故を起こす恐れがあります。

△ 注意 お子様や取扱説明書・警告ラベ ルの内容が理解できない人には、 使わせないでください。

取扱説明書や警告ラベルには安全に使用する 上で特に重要なことが書かれていますので、内 容が理解できない人が使うと危険です。

⚠ 注意 この製品を人に貸すときは、取扱

説明書も共に貸し出してください。

取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要 なことが書かれていますので、よくご理解のうえ 使うよう指導してください。

#### 安全作業のために、必ず守っていただきたいこと(つづき)

#### 2. ご使用になる前に

↑ 警告 使う前には、必ず「組立説明書」 のとおりに車輪を取り付けてくだ



正しく組立てられていないと、製品が分解して、 重大な事故につながる恐れがあります。

⚠ 警告 変形や磨耗した車輪を使わない でください。

金具や車輪に変形や磨耗があるときは、絶対に 使わないでください。重大な事故につながる恐れ があります。

#### 3. 移動するときは

⚠ 警告 足場を移動させるときは、足場 の上に物がないことを確認して 移動させてください。



不安定になり転倒の恐れがあります。

△ 警告 足場が安定しない場所では足 場を移動させないでください。

設置場所が下記の状態では、足場が傾いて転 倒の恐れがあります。

- ●柔らかい地面で、足場が安定しない場所。
- ●段差があったり、凸凹があって安定しない場所。
- ●傾斜している地面や床。
- ●積雪している場所。
- ●その他、安定しない場所。

△ 警告 足場を移動させるときは、作業 者が足場から降りたことを確認 して移動させてください。

不安定になり転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 警告 足場を移動させるときは、車輪 のブレーキを解除したことを確 認して移動させてください。

足場が移動できず、転倒の恐れがあります。

▲ 警告 足場を移動させるときは、長手 方向に移動させてください。

不安定になり転倒の恐れがあります。

O

⚠ 警告 足場を移動させるときは、アウト リガーを上げてから移動させて ください。

足場が移動できず、転倒の恐れがあります。

⚠ 警告 Q

ATL(スタンダード)本体を移動 させるときは、1段目まで解体し てから移動させてください。

不安定になり転倒の恐れがあります。

#### 4. 組み立てるときは

⚠ 警告 足場を組み立てるときは、必ず a すべての車輪のブレーキを掛け てから組み立ててください。

不安定になり転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 警告 車輪の取り付けは、足場を組み 立てる前に行ってください。



不安定になり転倒の恐れがあります。 車輪やベースに交換する際は、足場を組み立て る前に行ってください。

#### 5. 昇り降りや作業をするとき

足場を昇り降りする前には、必 ⚠ 警告 ず全ての車輪にブレーキを掛 u けたことを確認してください。

車輪にブレーキが掛けられていないと、足場が 不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

車輪使用時は、階段など段差の ある場所には設置しないでくだ さい。

不安定になり転倒や転落の恐れがあります。 階段など段差で使用するときは、必ずベース セットでご使用ください。

●製品に異常があった場合、自分の判断 で、手直しや補修は絶対にしないでくだ さい。一度変形した本体や金具はいちじ るしく強度が落ちており、手直ししても本 体や金具の破損が起こり、転倒や転落 による人身事故の原因になります。