



## 安全作業のために、必ず守っていただきたいこと（つづき）

**⚠ 警告**  
 同時に2人以上で登り降りしないでください。

同時に2人以上で登り降りすると、反動で移動式足場が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

**⚠ 警告**  
 身体の安定が得られないような荷物を持って、登り降りしないでください。

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。そのような荷物があるときは、補助者が荷物を手渡してください。

**⚠ 警告**  
 手すりへ寄りかかったり、片足を乗せて作業しないでください。

身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。手すりは作業者の身体を安定させるものです。

**⚠ 注意**  
 飛び乗りや飛び降りはいけません。

傷害事故の恐れがあります。登り降り、最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてください。

**⚠ 注意**  
 手すりわくの開閉は、慎重に行ってください。



開閉時に、指をはさんだりする恐れがあります。開閉は慎重に行ってください。

## 8. 移動するとき

**⚠ 危険**  
 作業者が降りたことを確認して移動させてください。

不安定になる為、転倒や転落の恐れがあります。

**⚠ 警告**  
 凹凸があったり安定しない場所では移動させないでください。

不安定になる為、転倒や製品の破損が生じる恐れがあります。

**⚠ 警告**  
 車輪のブレーキを解除したことを確認して移動させてください。

移動式足場が移動できず、転倒の恐れがあります。

**⚠ 警告**  
 移動中、移動式足場の周辺には人がいないことを確認してから移動させてください。

傷害事故の恐れがあります。移動するときは、慎重に行ってください。

**⚠ 警告**  
 車輪のジャッキを一番縮めてから移動させてください。

不安定になるため、転倒や製品の破損が生じる恐れがあります。

## ご使用前の点検

移動式足場をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

### 1. 目で見て、下記の点検をしてください。

① 作業床や踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。

② 支柱・斜め連けい材・水平連けい材・作業床に曲がり・ネジレ・ヘコミがありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

③ 各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取付け部品の破損・脱落・変形・磨耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

## 移動式足場の使いかた

### 1. 設置場所について

● 平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また移動式足場が埋もれない場所を選んで設置してください。

● 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。

● 移動式足場の周囲に危険なものがなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。

● 設置後は、移動式足場にガタツキがないか確認し、ある場合はジャッキ調整を行い、ガタツキを取り除いてください。

### 2. 移動式足場の登りかた・降りかた・作業のしかた

● 登る前に、必ず車輪が確実に地面に接地されていることを確認してください。

● 運動靴など滑りにくいはき物をはいてください。

● 登るときは、あわてずに1段ずつ階段を使って、静かに登ってください。

● 作業床の上で作業するときは、身体が手すりから降りださないようにしてください。

● 作業中に本体を移動するときは、本体から降りて移動してください。

### 3. 移動のしかた

● 車輪のロックレバーを解除して、車輪のジャッキ一番縮めてから移動を行ってください。

● 移動するときは必ず2人以上で行ってください。

## 使用後のお手入れと保管のしかた

### 1. お手入れのしかた

移動式足場にとって泥・泥水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

### 〈掃除のしかた〉

① 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。

② 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。

③ 油系の汚れは、クリーナや洗剤で落とした後、クリーナや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

### ⚠ 注意

クリーナや洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。



### 2. 保管のしかた

① 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。

② 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

### ⚠ 注意

● 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。

● 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

## 故障かな？と思ったら（不調診断）

〈現象〉 ●組立ができない。

点検する箇所	処置のしかた
フックジョイントは主材にかかってロックできていますか。	ロックできない場合、使わないで廃棄してください。
ジョイント・ヒンジは確実にロックできますか。	ロックできない場合、使わないで廃棄してください。

〈現象〉 ●持ち運びや使用中に移動式足場がギシギシ鳴る。  
●買ったときよりグラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
溶接部に割れはありませんか。	ある場合、使わないで廃棄してください。
車輪に変形はありませんか。	ある場合、使わないで廃棄してください。

● 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具はいちじるしく強度が落ちており、手直しても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

ピカ コーポレーション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 （土日・祝祭日を除く9:00～17:00まで）

■ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

718740201078

P14.12