

踏台 点検シート

警告 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。
 一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直しても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。



点検する箇所		処置	管理番号
支柱	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、腐食、穴あき	廃棄	
天板、踏ざん	グリース、油、泥、雪、水、ペンキなど 滑りやすいものの付着 →きれいに拭き取り		
	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、腐食、穴あき、 磨耗、脱落	廃棄	
	天板及び各段の踏ざんをねじった時のガタツキ	廃棄	
	支柱との接合部のゆるみ、ガタツキ、割れ、腐食	廃棄	
キヤリツ止め	外れ、割れ、すり減り	交換	
ヒンジ	回転に支障のある変形、腐食	廃棄	
	リベットのゆるみ、ガタ、破損	廃棄	
	泥、セメント、ゴミの噛み込み →きれいに取り除く		
開き止め金具	曲がり、ねじれ、変形	廃棄	
	取付リベットのゆるみ、ガタツキ、破損	廃棄	
	ロック部の機能が損なわれるような破損、 変形、腐食	廃棄	
	ピンのゆるみ、ガタツキ、破損	廃棄	

点検年月日		総合判定	
ロットNo.		合	否
メーカー名			
型式			
点検者			

