

可搬式作業台 DXA型 点検シート

警告 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

禁止

点検年月日		総合判定	
管理番号		合	否
ロットNo.			
メーカー名			
型式			
点検者			

点検項目		日付						
		/	/	/	/	/	/	/
天板	天板に変形、破損はないか							
	溶接に割れはないか(裏面)							
	使用时・収納時、ロックできるか							
	回転金具に変形、ガタツキはないか							
支柱枠	支柱・踏ざんに変形、破損はないか							
	踏ざんのリベットにゆるみや抜けはないか							
	回転金具に変形、ガタツキはないか							
	開き止めの取付金具に変形、ガタツキはないか							
	頂部端具の破損、脱落はないか							
	ロック装置が確実にロックできるか							
スライド支柱	ロック穴は変形していないか							
	スムーズに伸縮できるか							
	支柱端具が外れたり、すり減ったりしていないか							
	キャスターは正常に動くか							
開き止め	開き止め金具に変形、破損はないか							
	開き止めは正常にロックできるか							
	スムーズに開閉できるか							
手掛り棒	手掛り棒に変形、破損はないか							
	手掛り棒のロック装置は固定できるか							
	スムーズに回転できるか							
	キャップの脱落はないか							
全体	ボルト・ナットのゆるみ、脱落はないか							
	著しいサビはないか							
	ラベルなどの表示は読み取れるか							

