

端部感知チェーン 組立説明書 (KC-**型)

この度は、端部感知チェーンKC-**型をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
この組立説明書は、本製品の取付方法と使用上の注意事項について記載しています。
製品を正しくご使用いただくために取付作業の前には必ずこの組立説明書をお読みいただき
正しく取付けてください。

適用製品

端部感知チェーン	適用製品	
	製品	手すり
KC-5 (天場幅 500 用)	FG ZG DWS DWR	天場三方手すり 階段両手すり 階段両手すり天場三方 階段片手すり天場三方 階段両手すり天場二方 手すりフルセット
KC-6 (天板幅 600 用)	FG ZG DWB DXL	
KC-8 (天板幅 800 用)	FG	
KC-10 (天場幅 1000 用)	FG ZG	

⚠ 警告

- チェーンに寄りかかったり、足を乗せて作業しないでください。
製品の破損や、転落・転倒の恐れがあります。
- 本製品は、弊社製手すりに取付けるものです。他の用途には使用しないでください。
- 使用の前には必ず異常のないことを確認してください。
- 変形や加工・改造した製品を使用しないでください。

⚠ 注意


- ナットを締めすぎると、手すりが変形する恐れがありますので、締め過ぎには十分注意してください。また、取付手順を必ず守ってください。
- すべてのボルト・ナットが確実に締まっていることを確認してください。

準備する道具

- スパナ（呼び10）×1

部品表


- 組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名称	形状	数量
取付金具		2
L型ボルト		2
ゆるみ止めナット (キャップ付)		4
平座金		4
感知チェーン (Sカンフック付)		1

取付位置


●図の位置に感知チェーンを取付けてください。

※進入禁止用として使用の場合は、手すりの曲げ部を除く効果的な位置に取付けてください



取付方法

- ① 取付金具を設置します。（取付金具の向きに注意してください）
 - ② チェーンを通したL型ボルトと取付金具で手すりを挟み込みます。（チェーンを通すのは片側のみです）
 - ③ ゆるみ止めナット（キャップ付）と平座金を使い、**図の手順**でL型ボルトを固定します。（ゆるみ止めナットの締込み過ぎに注意してください）
 - ④ ①～③の手順でもう一方も取付けてください。
- ※チェーンの長さはSカンフックにて調整できます。



ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中 4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 （土日・祝祭日を除く 9:00~17:00 まで）

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます